



# SmartCharge4 RESC4

## Ohjeet

Käytä yhdessä SmartCharge-ohjeiden kanssa (kts. L249)

**Varoitus:** Käytä laitetta vain ilmastoidussa tilassa  
Älä tupakoi laitteen läheisyydessä  
Älä sytytä tulta laitteen läheisyydessä  
Käytä silmäsuojaimia

### 1. SmartChargen ominaisuudet ja tekniset tiedot

- 1.1 Lataaminen
- 1.2 Lataus valmis
- 1.3 Polariteettisuojaus - varmista, että akut on kytketty laitteeseen oikein
- 1.4 Pikalataus

### 2. Ohjeet latauksen suorittamiseen

- 2.2 Varmista, että akut on kytketty oikein
- 2.4 Latauksessa käytettävä oletusvirta on 2 ampeeria. Käyttääksesi pikalatausta, paina:
- 2.5 Akunlatausprosessi sisältää kolme vaihetta.
  - Nopea peruslatausvaihe - akkuun ladataan virtaa 80 % sen kapasiteetista
  - Loppulataus - akku ladataan 100 %:sti täyteen
  - Ylläpitovaihe - akkua ylläpidetään täydessä latauksessaSmartCharge osaa älykkäästi ladata akkua aina sopivalla teholla akussa jo olevan virran mukaan. Täysin automaattiseen, 3-osaiseen latausprosessiin kuuluu seuraavat vaiheet:
  - 1. Peruslatausvaihe
  - 2. Loppulataus
  - 3. Ylläpitovaihe
- 2.6 Kun latauksessa saavutaan ylläpitovaiheeseen, akku on valmis käytettäväksi. Akkua voidaan kuitenkin myös pitää edelleen kytkettynä SmartChargeen. Näin akku pysyy koko ajan täydessä latauksessa, ja käyttöön otettaessa siitä saadaan irti optimaalinen suorituskyky.

### 3. Latausajat

Pikalatauksen käyttäminen saattaa lyhentää akun elinikää

#### 4. Tekniset tiedot

Tulojännite	220 - 230 V AC
Virta	2.5amps
Latauksessa käytettävä virta	2 - 4 ampeeria
Akkutyypit	Kaikki akkuhappoakut, mukaan lukien Gel-, AGM- ja kalsium-akut
Mitat	265 mm x 150 mm x 200 mm
Paino	0,6 kg
Osanumero	RESC4

Ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Älä käytä laitetta, jos johtimet ovat vahingoittuneet - sähköiskun vaara!

SmartCharge täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset



**Jakelu: Ring Automotive Limited, Gelderd Ro**  
**Faksi: +44 (0)113 231 1887**  
**Sähköposti: [autosales@ringautomotive.co.uk](mailto:autosales@ringautomotive.co.uk)**  
**Internet: [www.ringautomotive.co.uk](http://www.ringautomotive.co.uk)**

Viittaus ohjeeseen: L304